AK-16型 スチームトラップ

小型バケット式 0.01~1.6MPa用 SSR 機構採用 製品記号

AK16-DL (0.3MPa用) AK16-DM (0.7MPa用) AK16-DH (1.0MPa用) AK16-DS (1.6MPa用)

小型機器・装置)クリーン蒸気ライン)など耐食性、耐久性優秀、優美

ステンレス鋼製、MAX. 1.6MPa、小容量のバケット式スチームトラップでランドリー機器、暖房機器、食品工業、医療機器等に使用します。



●SSR-Shockless Self Return-機構を 採用しています。弁閉時の衝撃を低減 し、弁体はバケットの浮力と無関係に 自己閉止しますので、低圧から高圧ま で使用できます。

■コンパクトボディで、狭い場所での取

付が容易です。


ストレーナを内蔵しています。但し、 国土交通省仕様の場合は、トラップー 次側に80メッシュのストレーナを設け てください。

■仕 様


■特 徴

種類	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用				
製品記号	AK16-DL	AK16-DM	AK16-DH	AK16-DS				
呼び径	15•20•25							
適用圧力	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa				
適用流体	蒸気							
流体温度	220℃以下							
端接続	JIS Rcねじ							
材質	本体 (SCS)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS)							
本体耐圧試験	1.0MPa以下用:水圧にて1.5MPa、1.6MPa用:水圧にて2.4MPa							
取付姿勢	水平配管に正立取付							
ストレーナ	パンチ穴							

■流量線図



■構造図



■取付・取扱上のポイント

- 1. 取付方向は、本体鋳出しの矢印方向と ドレンの流れ方向を合わせてください。 また、取付姿勢は、水平配管に正立に 取付けてください。
- 2. 長期間使用しない場合、あるいは冬期凍結の恐れがある場合には、本体下部のプラグ(Rc¹/4)よりドレンを排出してください。
- 3. 出口側配管が立上りの場合(背圧が加わる場合)トラップ排出側に逆止弁を取付けてください。
- 注. 必ず「スチームトラップ設置上のポイント」をお 読みください。…………252頁

■選定上のポイント -

1.選定する場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上の容量で選定してください。 2.トラップ出口側に背圧がある場合は、入口側と出口側の圧力差(差圧)で選定します。

■流量表(最大連続排出量)


■ 流里衣 (取入 建									
圧力差(MPa)		0.01	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
排出量	0.3MPa用	80	155	200	280	300	_	_	
	0.7MPa用	42	80	110	145	170	190	200	210
	1.0MPa用	24	42	62	82	100	120	125	140
	1.6MPa用	18	37	49	65	78	82	95	100
圧力差(MPa)		0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	
排出量	0.7MPa用	220	_	_	_	_	_	_	
	1.0MPa用	148	152	160	175	_	_	_	
	1.6MPa用	110	120	125	130	140	150	160	

VENN

資料/スチームトラップ

スチームトラップ使用例

蒸気輸送管(主管・枝管・ヘッダなど)



●選定上のポイント:

定常状態時のドレン発生量と、始動時のドレン発生量に大きな 差がある。また、始動時は多量の空気・復水により蒸気の供給 が妨げになります。

●適用型式:

ATB-5,5F型・AT-6,6F型 (サーモエレメント式)

AD型シリーズ (ディスク式)

AK型シリーズ (バケット式)、AF型シリーズ (フロート式)

●選定上のポイント:

負荷変動が激しいので、トラップ呼び径の選定に注意してくだ さい。

プレス機

7**-**25

クリーニング機器(プレス機・乾燥機など)


蒸気用減圧弁 安全逃し弁

● 適用型式:


AD型シリーズ(ディスク式) AK型シリーズ(バケット式)

AF型シリーズ(フロート式)

空調・生産設備(熱交換器など)



(エアハンドリングユニット)



●選定上のポイント:

蒸気の熱量を最大限に利用するため、ドレン発生量が多く、連続的に発生する。また、定常状態時のドレン発生量と、始動時のドレン発生量に大きな差があります。

●適用型式:

AF型シリーズ (フロート式)

AK型シリーズ(バケット式)

●選定上のポイント:


蒸気の熱量を最大限に利用するため、ドレン発生量が多く、連 続的に発生する。また、送風量・送風温度により、ドレン発生 量が異なります。

●適用型式:


AF型シリーズ(フロート式)

AK型シリーズ(バケット式)

食品製造・厨房設備(煮釜・加熱釜など)



医療・薬品・食品機器(オートクレーブ・滅菌器など)



●選定上のポイント:

蒸気の熱量を最大限に利用するため、ドレン発生量も比較的多いが、加熱時間が経過するにつれ、発生量は減少します。

●適用型式:

AK型シリーズ(バケット式)

AF型シリーズ(フロート式)

●選定上のポイント:

運転初期は庫内温度を速やかに上げるため、ドレン発生量も多いが、庫内温度が安定すると発生量は減少します。

●適用型式:

ATB-5,5F型・AT-6,6F型(サーモエレメント式)


AD型シリーズ (ディスク式)

AK型シリーズ(バケット式)

資料/スチームトラップ選定、設置上のポイント

設置時やそれに関する注意事項は、 それぞれ別に田音された取扱説田書 をご覧ください。

■図1. 配管例略図



■選定、設置上のポイント

(スチームトラップを以下トラップと称す。)

- 1. 呼び径を選定する場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上のトラップ排出容量で選定してください。
- 2. AT、ATB型はドレン温度を感知し弁を開閉しますので、選定にあたっては次のことに注意してくだ さい。
 - ※1. ドレンが飽和蒸気温度より降下し、開弁温度になるまでトラップー次側にドレンが滞留します ので、ドレンの滞留により悪影響をおよぼす機器・装置などには使用しないでください。
 - ※2.電磁弁制御などで、頻繁に蒸気の通気・停止を繰返すような機器・装置などでは急激な圧力 変動により、ベローズ、サーモエレメントの耐久性が著しく低下します。従って、この様な場所 への使用は避けてください。(型式: AT-1A, 1S型, AT-6, 6F, 6FB型, ATB-5, 5F型)
 - ※3.トラップの入口側配管は管長1m以上を裸管とし、トラップも保温しないでください。(型式:AT-6,6F,6FB型,ATB-5,5F型)(図2参照)
- 3. トラップの一次側には、ストレーナを取付けてください。
 - ※1.網目:国土交通省仕様は、蒸気用80メッシュ以上。
 - ※2.ストレーナが内蔵された製品の場合、ストレーナを省略することもできますが、希望の網 目がある場合などは、別途設置することになります。
- 4. 運転を止められない装置や国土交通省仕様などの場合、トラップの一次側から二次側へのバイパ ス配管(止弁を設置)を設けてください。(図1参照)また、バイパス配管を設置しない場合は、トラッ プの一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにして ください。
- 5. トラップは、ドレンが自重で流入する位置(低い位置)に設置してください。
- 6. トラップを主管の途中に取付ける場合は、主管と同径のセパレータを設けてください。(図3参照) また、セパレータにはゴミなどをブローするための、止弁を取付けてください。
- 7. トラップを管末に取付ける場合は、主管と同径のダートポケットを設け、その途中から分岐した所 にトラップを設置してください。(図4参照)
- 8. トラップの排出側をドレンタンクや排水溝などに配管する場合は、水没しないようにしてください。 また、逆流防止のため、逆止弁を取付けてください。(図5、6参照)
- 9. トラップの排出側をドレン回収管など、他系統に配管する場合は、配管の上部から入るようにし、 背圧が加わる場合は、逆止弁を取付けてください。(図5参照)
- 10.トラップの排出側を大気開放する場合は、危険がないことを十分に考慮してください。ドレン排出 時の騒音は、BH-1型消音器を取付けることにより低減できます。(図7参照)
- 11. トラップは、機器単体に1台を目安として選定してください。(図8参照)
- 12. トラップは、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせ、特に記述のない限り、水 平配管に正立に取付けてください。
- 13. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。 ※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。
- 14. トラップには、配管の荷重や無理な力・曲げおよび振動がかからないよう配管の固定や支持をし てください。
- 15. 凍結の恐れがある場合は、ドレンを抜いてください。
- 16. AD-17B, 17FB型 (寒冷地用) の二次側配管は立ち上げないでください。

図2. AT、ATB型配管例略図

注. トラップは保温しないでください。 熱管理機器などから の放熱を受ける場合は、裸管で1m以上離してください。




図3. 配管途中取付例略図




図4. 管末取付例略図




図5. ドレンタンク配管例略図




図6. 排水溝配管例略図





図7. 大気開放配管例略図



図8. 機器取付例略図



252 S140942A